

QUEEN

PフィーバーQueenII

30th ANNIVERSARY EDITION



演出・スペック全てが進化! まさに女王凱旋!

スペック

大当たり確率	1/99.9
ST中大当たり確率	1/12.0
ST突入率	100%
ST回数	8回
時短回数	92回or32回
TOTAL継続率	約68%※1
賞球数(カウント)	1&10(10C)

初当り



4ラウンド
約80%

10ラウンド
約20%

突入率100%

大当たり振り分け

特図1・2共通



ST8回



ST中
大当たり確率
1/12.0

ドキドキの
8回転

4R 約75%

4R 約5%

10R 約20%

時短32回

TOTAL継続率
約64%※2

時短92回

TOTAL継続率
約80%※3

※出玉は払い出し ※1 ST8回継続率:約50.2%、時短92回継続率:約60.4%、時短32回継続率:約27.5%、TOTAL継続率:約68%

※2 ST8回継続率:約50.2%、時短32回継続率:約27.5%、TOTAL継続率:約64% ※3 ST8回継続率:約50.2%、時短92回継続率:約60.4%、TOTAL継続率:約80%

コンプリート機能搭載機

1日に払出が出来る上限に達した場合、遊技が終了(停止)します。その場合、事前に遊技機から報知されます。

※パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。

のめり込みに注意しましょう。パチンコ・パチスロは18歳になってから。

DMMパチンコ 責任編集

注目のBONUS

ライジングBONUS

保留内がチャンスとなる
歓喜のBONUS!



図柄が連続で揃う可能性あり!
連続で揃った場合
その回数に
秘密が…!?

女王凱旋BONUS



図柄揃い後に突如発生することが!?



7セグでBONUS出玉を告知!?

3つの遊技モードを搭載

多彩な予告・演出が発生!

クイーンモード

演出控えめの元祖シンプル!

クラシックモード

初搭載の新モード!

一発告知モード



モードは十字キー左右で変更可能!

リーチは全部で3種類



シングルリーチ



ダブルリーチ



全回転リーチ

ダブルリーチは
チャンス
全回転リーチ
なら…!?

※1 出玉は払い出し ※2 保留内の複数の大当りを含む出玉

コンプリート機能搭載機

1日に払出が出来る上限に達した場合、遊技が終了(停止)します。
その場合、事前に遊技機から報知されます。

※パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。
のめり込みに注意しましょう。パチンコ・パチスロは18歳になってから。

新役物&注目演出①

新役物 プレゼントBOX



リール上部のプレゼントBOXから
ジョーカーが飛び出すと…!?



通常時注目演出

前兆演出

プレゼントタイム



プレゼントBOXが
激しく動くほどチャンス

保留変化



赤保留なら大チャンス

変動開始前予告

リールロック予告



3段階目までいけば大チャンス

運命フラッシュ予告



「運命」が流れる♪
フラッシュする場所に注目

変動中予告

フェイスカード予告



フェイスカードの
光り方と色に注目

リボンランプ予告



赤フラッシュ発生で
チャンス

リーチ後予告

赤フラッシュ



ボタンパイプが
同時発生することも!?

BGM変化



シングルリーチと
ダブルリーチのBGMが逆だど!?

コンプリート機能搭載機

1日に払出が出来る上限に達した場合、遊技が終了(停止)します。
その場合、事前に遊技機から報知されます。

注目演出②&演出法則

大当たり中／大当たり終了後 注目演出

保留内がチャンスとなる演出が盛り沢山!

フェイスカード7点灯



大当たり中
盤面右上の
「7」ランプが
赤く点灯すると…!?

アタッカー「7」ランプ



アタッカーの中に
「7」が隠れている!
大当たり中
虹色に点灯すると…!?

時短回数表示変化



大当たり終了時の
時短回数を表示する
タイミングで
突然100でも
40でもない回数が
表示されると…!?

プレゼントBOXライトアップ



大当たり終了後
プレゼントBOXだけ
虹色にライトアップ
されていると…!?

打ち込むほど楽しい! 演出法則満載!

- ✿ 変動開始時の予告音が遅れたり間延びしたりすると…!?
- ✿ PUSH予告後にセグに表示される期待度が「25%」だと…!?
- ✿ ボタンバイブはいつでも超チャンス!?
- ✿ ST中の「運命フラッシュ予告」
「リールロック予告」発生は超チャンス!?
- ✿ 残り時短回数がゾロ目表示の時にリーチがかかると…!?



コンプリート機能搭載機

1日に払出が出来る上限に達した場合、遊技が終了(停止)します。
その場合、事前に遊技機から報知されます。

※パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。
のめり込みに注意しましょう。パチンコ・パチスロは18歳になってから。